

Robot de tuns gazon

RXR1550



CUPRINS

1. Introducere	4
2. Instrucțiuni de siguranță	5
2.1 Caracteristicile de siguranță ale robotului	8
2.2 Etichete pe utilaj	9
2.2 Protecție împotriva trăsnetului	11
3. Date tehnice	12
4. Prezentare generală.....	13
5. Ghid de instalare	16
5.1 Insule perimetrale.....	16
5.2 Cablu de delimitare	18
5.3 Stația de încărcare	23
5.4 Acoperișul de protecție al stației de încărcare.....	26
5.4 Informații de încărcare.....	32
5.5 Pornire robotului și testarea instalației	33
6. Punerea în funcțiune	35
6.1. Panoul de control	35
6.2 Pornirea robotului.....	36
6.3 Schimbarea codului PIN.....	37
6.4 Setarea timpului	39
6.5 Setarea timpului de lucru.....	40

6.6 Setare WIFI.....	41
6.7 Actualizare firmware.....	42
6.8 Senzor de ploaie	43
6.9 Tăierea gazonului in mai multe zone	43
7. Informații de alertă.....	46
8. Întreținere	50
9. Depanare.....	54
9.1 Depanare: Stație de încărcare.....	54
9.2 Depanare: Robot.....	54
10. Declarații de conformitate	59

1. INTRODUCERE

Stimate client!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.

Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partenere.

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.

Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:

Telefon: **0351.820.105**

e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de utilizare. Păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Instruire

- a. Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile robotului.
- b. Nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni sau copiilor să utilizeze robotul.
- c. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele provocate altor persoane sau proprietăți acestora.

Pregătire

- a. Asigurați-vă că instalarea sistemului automat de delimitare a perimetrului este făcută corect, conform instrucțiunilor.
- b. Verificați periodic zona în care aparatul este utilizat și eliminați toate pietrele, bețele, firele și alte obiecte străine.
- c. Verificați periodic dacă lamele, șuruburile lamei și ansamblul de tăiere sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți lamele și șuruburile uzate sau deteriorate în seturi pentru a păstra echilibrul.

Utilizare

- a. Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub părțile rotative ale robotului.
- b. Nu ridicați sau transportați robotul în timp ce motorul este pornit.
- c. Opriți butonul de alimentare:
 - Înainte de a îndepărta un blocaj;
 - Înainte de a verifica, curăța sau lucra la robot.

Nu lăsați robotul să funcționeze nesupravegheat dacă știți că există animale de companie, copii sau persoane în apropierea acestuia.

În plus, atunci când utilizați robotul:

- a) Tundeți gazonul la lumina zilei sau la lumină artificială bună.

- b) Evitați să utilizați robotul pe iarba umedă.
- c) Nu utilizați robotul când sunteți desculți sau purtați sandale deschise. Purtați întotdeauna încălțăminte de protecție și pantaloni lungi.
- d) Fiți extrem de precaut atunci când întoarceți utilajul spre dvs.
- e) Porniți întotdeauna robotul conform instrucțiunilor, cu picioarele departe de lamă(e).

Întreținere și depozitare

- a. Mențineți strânse toate piulițele, bolțurile și șuruburile pentru a vă asigura că utilajul funcționează corect, în condiții de siguranță.
- b. Pentru siguranță, înlocuiți piese uzate sau deteriorate.
- c. Asigurați-vă că folosiți piese originale atunci când le înlocuiți pe cele deteriorate.
- d. Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate folosind încărcătorul corect, recomandat de producător. Utilizarea incorectă a încărcătorului poate duce la șoc electric, supraîncălzire sau scurgeri de lichid coroziv din baterie.
- e. În cazul unei scurgeri de electrolit, clătiți cu apă / agent neutralizant, solicitați ajutor medical în cazul în care acesta intra în contact cu ochii, etc.
- f. Service-ul robotului se va face în conformitate cu instrucțiunile producătorilor.
- g. Nu deschideți și nu deteriorați acumulatorul.
- h. Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat folosind încărcătorul corect recomandat de producător. Utilizarea incorectă poate duce la electrocutare, supraîncălzire sau scurgeri de lichid coroziv din baterie.

Întreținere și instrucțiuni speciale

1. Opiți întotdeauna întrerupătorul principal de alimentare al robotului înainte de a elimina blocajele, verificarea și curățarea utilajului sau înainte de a înlocui lama de tăiere. Nu încercați niciodată să reparați sau să reglați robotul în timp ce acesta este în funcțiune.
2. În cazul vibrațiilor anormale, opriți robotul și verificați dacă lamelele sunt deteriorate. Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate pentru a păstra echilibrul. Dacă vibrația continuă, contactați un service autorizat RURIS.
3. Folosiți mănuși de protecție când inspecți sau întrețineți lama.
4. Nu efectuați întreținerea când sunteți desculți sau purtați sandale deschise. Purtați întotdeauna pantofi de lucru adecvați și pantaloni lungi;

5. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate pentru siguranța dumneavoastră.
6. Folosiți numai echipamente și accesorii originale. Nu este permisă modificarea designului original al robotului. Toate modificările sunt făcute pe propriul risc și anulează garanția.
7. Păstrați toate piulițele și șuruburile strânse pentru a vă asigura că robotul este în condiții de funcționare sigure.
8. Atenție! Când există riscul de descărcări electrice, deconectați cablul perimetral de la stația de bază și deconectați ștecherul de la sursa de alimentare.

Încărcător

1. Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
2. Cablul extern al acestei unități nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat, unitatea trebuie schimbată complet.
4. Nu deschideți carcasa încărcătorului. Din motive de siguranță, doar personalul service calificat are voie să deschidă orice echipament.
5. Protejați echipamentul de umiditate.
6. Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de curățare. Folosiți o cârpă umedă.
7. Echipamentul trebuie amplasat pe o suprafață stabilă.
8. Dacă încărcătorul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare.
9. Dacă apare una dintre următoarele situații, echipamentul trebuie verificat de către personal service calificat:
 - Ștecherul este deteriorat.
 - A pătruns lichid în echipament.
 - Încărcătorul a fost expus la umiditate.
 - Încărcătorul a cazut și/sau este deteriorat.
 - Încărcătorul prezintă semne evidente de spargere.
 - Încărcătorul nu funcționează bine sau nu îl puteți face să funcționeze conform acestui manual.

2.1 CARACTERISTICILE DE SIGURANȚĂ ALE ROBOTULUI

1. Dispozitiv antifurt/ dezactivare

Funcția sistemului antifurt/dezactivare a dispozitivului va împiedica pe oricine să folosească robotul, cu excepția cazului în care are codul. Vi se va solicita să introduceți un cod din patru cifre la alegere pentru a-l utiliza ca și cod personal de securitate.

2. Senzor de ridicare

În cazul în care robotul de tuns iarba este ridicat de la sol mai mult de 10 mm, lama se va opri imediat din rotație.

3. Senzor de înclinare

În cazul în care robotul de tuns iarba este înclinat, lama se va opri imediat.

4. Senzor de obstacol

Robotul de tuns iarba detectează obstacolele în calea sa în timpul funcționării. Dacă robotul de tuns iarba se ciocnește de un obstacol, robotul de tuns iarba se va opri și se va întoarce în alta direcție.

5. Senzor de ploaie

Robotul de tuns iarba are un senzor de ploaie și acesta se va opri din lucru.

6. Buton de oprire de urgență

Apăsarea butonului STOP va opri robotul și lama imediat.

7. Întrerupător principal

Actionarea întrerupătorului principal de alimentare oprește orice operațiune. Este necesar să îl opriți înainte de a ridica robotul de tuns iarbă pentru orice întreținere.

8. Baterie sigilată

Bateria care acționează robotul este complet etanșată.

9. Stație de bază/ comutator perimetru și cablu perimetru

Robotul nu poate funcționa fără un cablu perimetral instalat și activat prin stația de bază. Dacă cablul nu este conectat corect sau este deteriorat, robotul va înceta să funcționeze.

2.2 ETICHETE PE UTILAJ



AVERTISMENT - Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza robotul. Utilajul poate fi periculos dacă este utilizat incorect. Citiți și înțelegeți aceste instrucțiuni de utilizare.



AVERTISMENT - Păstrați o distanță sigură față de robot în timpul funcționării. Țineți mâinile și picioarele departe de lamele rotative. Nu puneți niciodată mâinile sau picioarele aproape de sau sub robot.



AVERTISMENT – Opriti robotul înainte de a-l ridica sau când efectuați operațiile de mentenanță. Asigurați-vă că întrerupătorul principal de alimentare este în poziția „OPRIT” înainte de a efectua orice inspecție și/sau întreținere.



AVERTISMENT - Nu urcați pe robot. **ATENȚIE** - Nu atingeți lamele rotative



Atenție! Nu spălați dedesubtul robotului cu jet de apă.



Returnați bateriile uzate la distribuitorul local, la punctul de colectare sau la punctul de reciclare.



Valoarea nivelului de zgomot.




Protecție împotriva stropirii cu apa



Marcaj CE Produsul îndeplinește cerințele și reglementările stabilite de către Comunitatea Europeană.



Clasa de protecție III



Unitate de alimentare detasabila




Alertă de siguranță



ATENȚIE – Pentru a reduce riscul de accidentare, citiți manualul de utilizare




Clasa de protecție II



3.15A siguranță fuzibilă cu decalaj de timp



Transformator de izolare de siguranță rezistent la scurtcircuit



Comutator de alimentare al unității principale

V

Volți



Nu expuneți la ploaie sau la condiții de umezeală.

Li-Ion

Acumulatori Li-Ion.



Nu lăsați cutia cablului de delimitare în spatele stației de încărcare.



Nu aruncați echipamentele electrice, electronice industriale și părțile componente la gunoiul menajer! Informații privind DEEE. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015. Consumatorii vor avea în vedere următoarele indicații

pentru predarea deșeurilor electrice, precizate mai jos:

- Consumatorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE.
- Colectarea acestor deșeuri numite (DEEE) se va efectua prin Serviciul Public de Colectare de pe raza fiecărui județ și prin centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE. Informații furnizate de către Administrația Fondului de Mediu www.afm.ro sau jurnalul Uniunii Europene.
- Consumatorii pot preda DEEE în mod gratuit în punctele de colectare specificate anterior.

2.2 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI

Nu așezați stația de încărcare sub copaci înalți.

În timpul fulgerelor, deconectați stația de încărcare și deconectați cablul de delimitare, dacă este posibil.

Important:


Nu utilizați robotul în condiții meteo nefavorabile (ploi, fulgere).

3. DATE TEHNICE

Tip motor	Motor electric fără perii
Voltaj baterie Li-ion	20V
Capacitate baterie Li-ion	5Ah
Tip conexiune	Bluetooth, Wifi
Timp de încărcare	180 min
Timp de lucru	260 min
Turație motor	3100 rpm
Lățime de tăiere	180 mm
Înălțime de tăiere	20mm-60mm
Tip lamă	Disc cu 3 tăișuri
Unghi maxim de urcare	20°
Viteza maximă	0.4 m/s
Suprafață maximă	1500 mp
Garanție	24 luni

Robotul este potrivit pentru o înălțime a ierbii de maxim 60 mm. În iarba mai înaltă, robotul s-ar putea opri. Tundeți gazonul la mai puțin de 60 mm folosind o mașină de tuns gazon.


4. PREZENTARE GENERALA



1. Buton STOP
2. Panou de control
3. Corp robot
4. Senzor de ploaie
5. Buton de reglare a înălțimii
6. Roata fata
7. Disc lame
8. Roata spate
9. Întrerupător principal
10. Capac baterie
11. Capac USB
12. Lame (3 buc + 3 buc)
13. Pin de încărcare
14. Stație de încărcare/Stație de bază
15. Încărcător
16. Cuie de fixare (pentru cablul de delimitare)
17. Cuie de fixare (pentru stația de încărcare)
18. Rigla de măsurare
19. Cablu de delimitare
20. Conector cablu
21. Imbus

Principiul de funcționare al robotului de gazon


Robotul își alege direcția la întâmplare, ceea ce înseamnă că vă va tunde complet gazonul, fără a lăsa în urmă nicio parte netăiată în zona pe care ați îngrădit-o cu cablul de delimitare. Odată ce detectează cablul de delimitare instalat corespunzător, se va întoarce și se va îndrepta într-o altă direcție, în interiorul zonei. Orice obiecte pe care doriți să le protejați în interiorul limitei, cum ar fi un iaz de grădină, copaci, mobilier sau paturi de flori, le puteți delimita folosind cablul de delimitare. Acesta trebuie să formeze o buclă completă de circuit. Dacă robotul de tuns iarbă întâlnește un obstacol în interiorul zonei sale de lucru, cum ar fi o persoană, un copac sau un animal de companie, se va opri, se va deplasa înapoi și se va întoarce pentru a tunde în altă direcție. Dacă aveți un coridor în interiorul gazonului dvs., va putea pătrunde în interiorul acestuia dacă are o lățime de cel puțin 1,2 metri (80 cm între firele de delimitare) și max. 8 metri lungime. (Fig.2A)



(Fig.2A)

Mod de tuns elice

Dacă robotul intra în contact cu cablul de delimitare de peste 5 ori , va intra în modul de tuns elice 3 cercuri. Această funcție de tăiere în spirală va ajuta la îmbunătățirea eficienței acoperirii suprafeței de tuns. (Fig.2B)



(Fig.2B)

Reglarea înălțimii de tăiere

Robotul are setări de reglaj a înălțimii de tăiere între 20 mm și 60 mm. Dacă iarba este mai mare de 60 mm, tăiați iarba până la max. 60 mm, altfel sarcina de lucru a robotului va fi prea mare și eficiența de tăiere va scădea. Utilizați o mașină de tuns iarba obișnuită. Odată ce instalarea este finalizată, înălțimea de tăiere poate fi reglată la înălțimea adecvată. Începeți întotdeauna într-o poziție de tăiere înaltă și coborâți cu pași mici până la înălțimea dorită.

Notă: Nu încercați să ridicați sau să coborâți înălțimea de tăiere în timp ce robotul rulează pe gazonul.

5. GHID DE INSTALARE

Acest capitol explică cum se instalează robotul de tuns gazon, vă rugăm să-l citiți înainte de a începe instalarea.

Introducere

Faceți o schiță a gazonului dvs., inclusiv toate obstacolele și modul în care acestea trebuie protejate. Vă este mai ușor să găsiți o poziție bună pentru stația de încărcare și să plasați corect cablul de delimitare în jurul perimetrului grădinii dvs. de delimitare a tufișurilor, paturi de flori etc. Veți avea nevoie, de asemenea, de câteva unelte, cum ar fi un ciocan de cauciuc și un clește.

5.1 INSULE PERIMETRALE

1. Utilizați firul de delimitare pentru a delimita zonele din interiorul spațiului de lucru prin crearea de insule în jurul obstacolelor care nu pot rezista la o coliziune, de exemplu, paturi de flori și fântâni. În plus, îngrădiți toate obiectele sensibile la șocuri și iazurile de grădină (Fig.3A).

2. Continuați să derulați cablul, deplasându-vă de la margine spre obiectul de protejat.

3. Fixați cablul perimetral în sensul acelor de ceasornic în jurul obiectelor protejate.
4. Îngrădiți complet insula și întoarceți-vă la locul în care ați lăsat marginea gazonului.
5. Cablurile care duc și se întorc la insulă trebuie să fie paralele și la distanță de maxim 1 cm între ele, fără ca acestea să se încrucișeze. Prin urmare, fixați ambele cabluri, către și dinspre insulă, folosind cuiele de fixare.(Fig.3B)
6. Distanța minimă dintre insule trebuie să fie de 1 m. În caz contrar, delimitați cele două obiecte împreună ca o singură insulă (Fig.3C).




Fig.3A




Fig.3B




Fig.3C

Notă! Este interzisă încrucișarea/intersectarea cablului de delimitare (Fig.4).




Fig.4

5.2 CABLU DE DELIMITARE

Dacă intenționați să aerați gazonul grădinii dvs., alegeți una dintre cele două metode de instalare pentru cablul de delimitare: puteți combina ambele moduri de instalare.

- Instalare pe sol

Atașați cablul de delimitare pe gazon cu ajutorul cuielor. Acest lucru face posibil ajustarea cablului de delimitare în primele săptămâni de funcționare.

Așezați firul de delimitare ferm pe sol, prin iarbă și fixați-l de pământ folosind cuiiele din dotare. **Asigurați-vă că robotul de tuns iarbă nu poate tăia cablul perimetral !**

- Instalare în sol

Introduceți cablul de delimitare în sol, pentru a nu putea fi tăiat de alte utilaje de întreținere a gazonului (scarificator/ aerator), până la o adâncime maximă de 5cm.

Instalați cuiiele de fixare a cablului de delimitare la o distanță de max 1 metru între ele.

(Fig.5)




Fig.5


Important!

Pământul tare sau uscat poate cauza spargerea cuielor atunci când le introduceți. Udați gazonul, dacă este foarte uscat, înainte de instalarea cablului de delimitare.

Notă: Un cablu de delimitare tăiat nu este supus garanției.

Instalarea cablului în colțuri

Evitați așezarea firului perimetral în unghi drept (90°), în colțuri. Pentru a vă asigura că robotul de tuns iarbă nu trece prea mult peste cablul perimetral, așezați cablul în două unghiuri mici.



Important!

Când robotul de tuns iarba se apropie de orice fir de delimitare, senzorii instalați în partea din față a robotului îl vor detecta, dar înainte de a se întoarce, robotul de tuns iarba va depăși limita cu aproximativ 30 cm, așa că țineți cont de aceste informații când creați perimetrul de tuns. (Fig.6)




Fig.6

Obstacole mai înalte de 100 mm

Obstacolele fixe, mai mari de 100 mm, cum ar fi copacii, pereții, gardurile, mobilierul de grădină etc., sunt recunoscute de senzorii de impact. La întâlnirea acestora, robotul de tuns iarba se va opri, se va deplasa în spate, apoi se va întoarce pentru a tăia în altă direcție.

Obstacolele moi și instabile, trebuie protejate prin crearea unei insule în jurul lor. (Fig 7)




Fig 7.

- Copaci

Robotul tratează copacii ca pe obstacole obișnuite, dar dacă unele rădăcini ale copacului sunt expuse în grădina dumneavoastră și sunt mai mici de 100 mm, această zonă trebuie protejată pentru a preveni deteriorarea rădăcinii copacilor, a lamelor de tăiere sau a roților din spate. (Fig 8)




Fig 8.

- Pietre

Dacă există pietre situate în zona de tăiere, acestea sunt de asemenea, un obstacol și trebuie eliminate. În cazul în care pietrele sunt decorative, acestea trebuie protejate folosind cablul perimetral. (Fig.9)




Fig.9





Fig.10

Robotul este capabil să urce pante de până la 35% (20*), așa că evitați zonele mai abrupte. (Fig.10)


Cum să calculezi panta gazonului tău (Fig.11)



Amplasarea cablului de delimitare pe pante

Cablul de delimitare superior nu trebuie amplasat pe pante mai abrupte de 35% (20°). Acesta trebuie să aibă o distanță de cel puțin 30 cm între orice obstacol. Cablul de delimitare inferior nu trebuie amplasat pe pante mai abrupte de 17% (10°). Acesta trebuie să aibă o distanță de cel puțin 40 cm între orice obstacol atunci când este poziționat pe o pantă de 17%. (Fig.12)

Notă: cablul de delimitare inferior nu poate fi așezat pe o pantă mai abruptă de 17%, deoarece robotul de tuns gazonul, la coborârea pantei, va aluneca în afara cablului, mai ales când iarba este umedă.



$$\frac{35 \text{ cm (elevation / înaltime)}}{100 \text{ cm (length / lungime)}} = 35\% \text{ (slope/ panta)}$$

Fig.12

5.3 STAȚIA DE ÎNCĂRCARE

În primul rând, găsiți cea mai bună poziție pentru stația dvs. de încărcare, luați în considerare cea mai apropiată priză exterioară, deoarece stația trebuie conectată la aceasta. Asigurați-vă ca terenul pe care plasați stația de încărcare este plat, uscat, fără câmpuri magnetice și fără obstacole în partea din față. (Fig.15).




Fig. 15

Stația de încărcare trebuie să aibă cel puțin 2 m spațiu în față pentru a vă asigura că robotul de tuns iarba se poate întoarce fără probleme la stația de bază. De asemenea,

trebuie să existe o distanță de cel puțin 1 m de la capătul din spate la colțul perimetrului. Alegeți o locație umbrită pentru a instala stația de încărcare, deoarece o temperatură mai scăzută în timpul încărcării este benefică pentru baterie (Fig.16A) Când începeți fixarea cablului de delimitare, lăsați mai întâi aproximativ 1 metru de cablu suplimentar pentru ajustarea ulterioară, apoi fixați-l de-a lungul perimetrului. Când terminați instalarea cablului, nu lăsați rola sau bucla de fir suplimentara pe firul de delimitare, lăsați încă un metru de fir suplimentar și apoi tăiați-l. (Fig.16A/Fig.16B/Fig.16C)




Fig 16A




Fig 16B




Fig 16C

Localizarea stației de încărcare

După lucru, când tensiunea bateriei este scăzută, robotul se va întoarce automat la stația de încărcare urmând cablul de delimitare în sens invers acelor de ceasornic. După o reîncărcare completă, robotul va porni din nou cu următoarea sa secvență de tăiere (dacă se află în fereastra de timp de lucru setată) (Fig.17A).





Fig.17A

5.4 ACOPERIȘUL DE PROTECȚIE AL STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE



Componente	Cantitate
1. Capac protecție	1
2. Șurub	4
3. Suport	2
4. Piulița	4
5. Imbus	1
6. Șurub de fixare	4
7. Cheie	2

Asamblare

1. Conectați capacul de protecție în suporturi cu patru șuruburi și piulițe (Fig.1)
2. Fixați suportul la stația de încărcare cu cele patru șuruburi de fixare. (Fig.2)




Fig.1




Fig.2

Notă Zona stației de încărcare trebuie să fie plată, nu este permis să existe iazuri, piscine sau scări lângă stația de încărcare.

Notă Robotul nu este prevăzut cu senzori pentru a detecta iazurile, piscinele sau scările.

Atenție la protejarea cablului prelungitor!

Vă rugăm să fixați stația de încărcare pe un loc orizontal.

Înainte de a conecta la priză stația de încărcare, finalizați toate lucrările de montare ale cablului de delimitare.

Pregătiți cablul de delimitare pentru stația de încărcare

După montarea cablului de delimitare, aveți nevoie de un dispozitiv de dezizolare (Fig. 18A). Îndepărtați izolația cablului pe o lungime de 10-15 mm pentru conectarea acestuia la stația de încărcare (Fig. 18B).




Fig.18A




Fig.18B

Conectarea cablului de delimitare la stația de încărcare

1. Deschideți capacul port conectorului. (Fig.19A)
2. Cablul care duce către partea din față a stației de încărcare trebuie să fie montat pe sub acesta, folosind suporturile de cablu de pe partea inferioară a stației. Conectați-l la conectorul marcat „+” iar cablul de delimitare, conectați-l din spate la conectorul marcat „S1” (Fig.19B/Fig.19C).
3. Închideți capacul port conectorului. (Fig.19D)




Fig.19A




Fig.19B




Fig.19C




Fig.19D

Conectarea încărcătorului la stația de încărcare

1. Înainte de a conecta stația de încărcare la sursa de energie electrică, asigurați-vă că tensiunea de alimentare la priză este 220-240V~50/60Hz.
2. Conectați încărcătorul direct la o priză electrică. Nu tensionați și nu trageți de cablul de alimentare.
3. Nu utilizați un încărcător deteriorat. Înlocuiți imediat cablurile sau încărcătorul deteriorate la un service autorizat RURIS.

4. Nu încărcați în locuri umede. Nu încărcați la temperaturi peste 45°C sau sub 0°C.
5. Țineți robotul de tuns gazon și încărcătorul acestuia departe de apă, emițătoare de căldură sau de substanțe chimice. Aveți grijă să nu deteriorați cablul încărcătorului - țineți-l departe de marginile ascuțite.
6. Conectați încărcătorul la stația de încărcare. Aliniați săgeata de pe conectorul cablului de alimentare al stației de încărcare cu săgeata de pe conectorul încărcătorului, introduceți conectorul unul cu celălalt și apoi strângeți piulița (Fig.20A/Fig.20B).




Fig.20A




Fig.20B

AVERTIZARE! Nu așezați încărcătorul direct pe iarbă sau pe un spațiu umed. Pe corpul încărcătorului există orificii pentru fixarea acestuia pe un zid/suport(Fig20D).




Fig.20C




Fig.20D

După ce ați realizat aceste conexiuni, conectați încărcătorul la sursa de alimentare. Există un indicator LED pe stația de încărcare – după instalarea corectă, acesta ar trebui să se aprindă verde intermitent. Dacă LED-ul este stins, verificați mai întâi conexiunile de alimentare. Dacă LED-ul este aprins, dar nu este verde constant, consultați ghidul de depanare de mai jos (Fig.21).

	LED	Descriere	Soluție
1	Lumina stinsă	Fără alimentare	Verificați alimentarea cu energie
2	Lumină verde aprinsă constant	Gata de utilizare (bateria complet încărcată, cablu de delimitare OK)	Conexiune corectă
3	Verde intermitent	Cablu de delimitare întrerupt sau conectat greșit	Schimbați cele două capete ale firului și verificați dacă firul de delimitare are întreruperi
4	Roșu	Bateria se încarcă	Așteptați încărcarea completă sau setați „Start” – „OK”.




Fig.21

5.4 INFORMAȚII DE ÎNCĂRCARE

Robotul va reveni la stația de încărcare în una dintre următoarele situații:

1. Dacă apăsați butonul Home și OK.
2. Capacitatea bateriei este la tensiune joasă.

Notă: Dacă robotul de tuns iarba, din anumite motive nu se poate întoarce la stația de încărcare, va încerca din nou, revenind în zona cu gazon.

Notă: Dacă temperatura bateriei este mai mare de 45°C, dispozitivul va opri încărcarea pentru a proteja bateria. După ce temperatura a fost redusă, încărcarea se va restabili automat.

Notă: Dacă temperatura plăcii de control a sistemului robotului este mai mare de 90 °C, acesta se va opri din lucru și va reveni la stația de încărcare. După ce temperatura a fost redusă, procesul de lucru se va restabili conform setărilor dvs.

Notă: Dacă bateria este consumată complet iar robotul nu a ajuns la stația de încărcare, acesta nu mai poate porni. Puneți robotul înapoi în stație și acesta se va încărca; mențineți întrerupătorul principal de alimentare în poziția ON. Robotul de tuns iarba va fi încărcat automat.

5.5 PORNIRE ROBOTULUI ȘI TESTAREA INSTALAȚIEI

Odată ce LED-ul este aprins verde constant, aveți o zonă de lucru pentru robot. Acum vă rugăm să verificați mai întâi dacă ambele capete ale cablului de delimitare sunt conectate.

Acum plasați robotul în zona de lucru, lângă stația de încărcare.

Apăsați comutatorul principal de alimentare la „ON” (Fig.22).




Fig.22

Apăsați tasta Power, apoi, după o scurtă pornire a sistemului de operare, introduceți codul PIN „1-2-3-4”, apăsați tasta HOME și tasta OK. Acum robotul de tuns gazon ar trebui să urmeze firul în sens invers acelor de ceasornic ,apoi să se apropie de stația de încărcare și să se cupleze la aceasta în poziția de încărcare. Robotul de tuns iarba va începe să se încarce. Dacă robotul de tuns iarbă nu se cuplează la stația de încărcare, poate fi necesar să reglați poziția acesteia deplasând-o în lateral până când robotul de tuns iarba se cuplează fără nicio problemă. (Fig.23)




Fig.23

Funcția STOP

Dacă doriți să opriți robotul de tuns iarba în timpul lucrului, apăsați butonul STOP. Odată ce butonul STOP este apăsător, robotul se va opri și va aștepta comenzile ulterioare.

Fixarea stației de încărcare

Odată ce robotul de tuns iarba funcționează normal și stația de încărcare are locația potrivită, folosiți un ciocan și bateți complet cele 6 cuie de fixare pentru a fixa baza stației. Rețineți: Cablul nu trebuie să fie îndoit sau deteriorat, acest lucru este foarte important (Fig.24).





Fig.24

6. PUNEREA IN FUNCȚIUNE

6.1. PANOUL DE CONTROL



Definiții, butoane și lumini LED:



Butonul de alimentare: Asigurați-vă că întrerupătorul principal de alimentare este „ON”. Apoi apăsați tasta Pornire pentru a porni sau opri robotul.



Butonul OK: Pentru a confirma o anumită funcție sau setare.



Butonul de timp de lucru/tasta numerică „1”/setarea WIFI.



Butonul de setare a orei/tasta numerică „2”/ .



Butonul Acasă/Tasta numerică „3”/ „jos”.



Butonul Start/tasta numerică „4”/ „Sus” .



Indicator de blocare.



Pictograma baterie.



Indicator Wifi.



Indicator de zi lucrătoare.



Indicator digital

6.2 PORNIREA ROBOTULUI

1. Apăsați întrerupătorul principal de alimentare „ON”.



2. Apăsați „butonul de pornire” , toate LED-urile de pe ecran se aprind timp de 3 secunde.

3. Introduceți codul PIN corect. Codul PIN inițial din fabrică este „1-2-3-4”. Apăsați tastele numerice „1-2-3-4” și apoi apăsați tasta OK, va apărea „indicatorul de blocare” și robotul va intra în modul „IDLE”.

Notă: Dacă nu utilizați robotul în 20 de minute, aceasta se va opri.

Notă: Dacă introduceți un cod PIN greșit, ecranul indicator digital va arăta „EROARE”, apoi introduceți codul PIN corect.

4. Apăsați  și OK, robotul va începe să funcționeze.

5. Dacă apăsați  și tasta OK, robotul va reveni la stația de încărcare de-a lungul cablului de delimitare.

Notă: Când bateria are tensiunea scăzută, robotul se va întoarce automat la stația de încărcare pentru a se încărca.

6. Apăsați butonul STOP si robotul se va opri si nu va mai funcționa.

6.3 SCHIMBAREA CODULUI PIN

Codul PIN original din fabrică este „1-2-3-4”, îl puteți schimba după cum urmează:

1. Țineți robotul pornit. Introduceți codul PIN original și tasta OK, indicatorul digital arată „IDLE”, asta înseamnă că intrați în modul de așteptare.

2. Apăsați tasta  și  în același timp timp de 5 secunde. Ecranul indicator digital arată „PIN1”.

3. Introduceți noul cod PIN, de exemplu, „1-1-1-1”, apoi apăsați OK, Ecranul indicator digital arată „PIN2”.

4. Introduceți din nou codul PIN, de exemplu, „1-1-1-1”, apăsați OK ; indicatorul digital va afișa noul cod, înseamnă că ați schimbat codul PIN cu succes.


Notă: Dacă codurile sunt diferite de două ori, indicatorul digital va afișa codul original, înseamnă că nu ați reușit să schimbați codul PIN.

IMPORTANT!

Vă rugăm să scrieți noul cod PIN aici: _____

De fiecare dată când ați schimbat codul PIN, scrieți-l pentru a nu-l pierde. Fără PIN-ul corect, robotul este protejat antifurt și toate funcțiile sunt blocate.

NOTĂ: Ce trebuie să faceți dacă ați uitat codul PIN



1. Deschideți capacul USB, introduceți dispozitivul flash USB în portul USB afișat mai jos.
2. Puneți comutatorul principal de alimentare pe „ON”.
3. Apăsăți tasta de pornire și tasta OK în același timp.
4. Apăsăți tasta Setare timp de lucru / tasta numerică „1”
5. Scoateți dispozitivul flash USB, utilizați un computer pentru a deschide fișierul TEXT salvat în el. Există un număr PUK în fișierul TEXT. Acesta este codul dvs. personal de deblocare. Contactați centrul Service pentru a obține noul PIN.

6.4 SETAREA TIMPULUI

Setare ora/data/an.

1. Țineți robotul pornit. Introduceți codul PIN corect și tasta OK, indicatorul digital arată „IDLE”, înseamnă că intrați în modul de așteptare.

2. Apăsați butonul „Setare timp” , indicatorul digital intră în interfața de setare a

timpului, numărul setat va clipi. De exemplu, setati „14:08”, apăsați „Sus”  și

„Jos”  pentru a alege numărul corect, dacă cele două cifre din stânga arată „14”

intermitent, apăsați tasta OK. Apoi apăsați  și  pentru a alege numărul corect din dreapta. dacă cele două cifre din dreapta arată intermitent „08”, apăsați tasta OK.

3. Când ora este setata, ecranul indicator digital va intra în interfața de setare a datei.

Exemplu: „04:16”. „04:16” înseamnă 16 aprilie. Apăsați  și  pentru a alege numărul corect, dacă cele două numere din stânga arată „04”, apăsați tasta OK. Apoi

apăsați  și  pentru a alege numărul corect din dreapta. dacă cele două numere din dreapta arată „16”, apăsați tasta OK.

4. Când data este setata, ecranul indicator digital va intra în interfața de setare a anului.

Exemplu „20:21”. „20:21” înseamnă „anul 2021”. Apăsați  și  pentru a alege numărul corect, dacă cele două numere din stânga arată „20”, apăsați tasta OK.

Apoi apăsați  și  pentru a alege numărul corect din dreapta. dacă cele două numere din dreapta arată „21”, apăsați tasta OK. După ce setarea anului s-a finalizat, ecranul digital va intra în interfața „IDLE”.

5. Dacă datele au fost introduse greșit, după ce a fost apăsată tasta OK, ecranul va afișa „EROARE”. Apoi ar trebui să repetați al doilea pas pentru a reseta din nou ora.

6.5 SETAREA TIMPULUI DE LUCRU

1. Țineți robotul pornit. Introduceți codul PIN corect și apăsați tasta OK, indicatorul digital arată „IDLE”, înseamnă că intrați în modul de așteptare.

2. Apăsați butonul „Setare timp de lucru” , ecranul cu indicator digital va intra în

interfața de setare a timpului de lucru, apoi „indicatorul săptămânii”  va clipi, apăsați

 și  pentru a alege numărul corect al săptămânii, apoi apăsați tasta OK. Indicatorul săptămânii nu mai clipește. Și ecranul indicator digital intră în interfața de setare a timpului de lucru.

3. Ecranul indicator digital arată „ST”, apăsați OK pentru a intra în setarea „ora de pornire”, ceea ce înseamnă la ce oră ați setat robotul să înceapă lucrul într-o anumită zi. De exemplu ora „10:00”, cele două cifre din stânga care urmează să fie setate vor clipi,

apăsați  și  pentru a alege numărul corect, dacă cele două cifre din stânga arată „10”, apăsați tasta OK. Apoi cele două numere din dreapta care urmează să fie

setate vor clipi, apăsați  și  pentru a alege numărul corect din dreapta. Dacă cele două numere din dreapta arată „00”, apăsați tasta OK. Apoi ecranul va intra în setarea „timp de lucru”, ecranul va afișa „EN”, apăsați OK pentru a intra în setarea „timp de lucru”, ceea ce înseamnă cât timp funcționează robotul într-o zi, exemplu „04:00” ore,

cele două cifre din stânga care urmează să fie setate vor clipi, apăsați  și  pentru a alege numărul corect, dacă cele două cifre din stânga arată „04”, apăsați tasta OK. După ce setarea se finalizează, ecranul digital va intra în interfața „IDLE”.

4. Dacă datele au fost introduse greșit, de exemplu, începeți de la „16:00”, iar orele de lucru au fost setate la 10 ore, după ce a fost apăsată tasta OK, ecranul va afișa

„EROARE”. Apoi ar trebui să repetați al doilea pas pentru a reseta din nou timpul de lucru.

6.6 SETARE WIFI

1. Țineți robotul pornit. Introduceți codul PIN corect și tasta OK, indicatorul digital arată „IDLE”, înseamnă că intrați în modul de așteptare.

2. MOD 1: Apăsați butonul de setare wifi timp de 5 secunde, ecranul indicator digital arată „S1”, indicatorul WiFi clipește.


3. MODUL 2: Apăsați butonul de setare wifi și OK în același timp, ecranul indicator digital arată „S2”, indicatorul wifi clipește.

4. Dacă setarea a fost realizată cu succes, indicatorul luminos wifi și robotul vor emite un sunet. După ce setarea se finalizează, ecranul digital va intra în interfața „IDLE”.

Dacă conectarea nu a reușit, apăsați butonul de setare wifi pentru a ieși din setare.

Vă rugăm să consultați ghidul APP pentru informații detaliate despre setarea wifi.

Încărcare



Când bateria are tensiunea scăzută, robotul se va întoarce la stația de încărcare de-a lungul cablului de delimitare.

După andocarea cu succes în stația de încărcare, robotul de tuns iarba începe să se încarce, iar ecranul indicator digital va afișa alternativ „_____”“_____”“_____”“_____”. ceea ce înseamnă că robotul de tuns iarba se încarcă.


6.7 ACTUALIZARE FIRMWARE

Prin Bluetooth: Consultați ghidul de conectare fără fir al aplicației.

Prin dispozitivul flash USB pentru a actualiza firmware-ul:

Pasul 1: Descărcați cel mai recent software al robotului de pe site-ul nostru de asistență RURIS, pe un dispozitiv flash USB.

Pasul 2: Deschideți capacul USB și introduceți dispozitivul flash USB în portul USB afișat mai jos.



Pasul 3: Apăsăți întrerupătorul de alimentare pe „ON”. Apăsăți tasta de pornire și OK în același timp. Ecranul arată „boot”. Apăsăți tasta numerică „3” de pe tastatură si actualizarea va începe. Ecranul va afișa progresul actualizării, „13,15,..97,99” . Când toți indicatorii de pe ecran se aprind, înseamnă că actualizarea s-a încheiat.

Notă:

1. Vă rugăm să vă asigurați că nivelul bateriei este suficient de ridicat pentru actualizare (>50% rămas);
2. Nu apăsați întrerupătorul principal de alimentare în timpul actualizării.

6.8 SENZOR DE PLOAIE

Nu este recomandat să utilizați robotul în ploaie.

Robotul de tuns iarba este dotat cu un senzor de ploaie. Când senzorul de ploaie este la setarea prestabilă din fabrică, robotul va reveni mai întâi la stația de încărcare. Apoi va fi încărcat complet. După încărcare, acesta va rămâne în stația de încărcare suplimentar pentru încă 2 ore, înainte de a reporni.

Notă: Nu scurtcircuitați cei doi senzori metalici de pe robot. Acest lucru va face ca robotul să funcționeze anormal.

Dacă doriți ca robotul să funcționeze în ploaie, puteți modifica setarea de eroare prin intermediul aplicației, vă rugăm să consultați ghidul de conectare fără fir al aplicației.

Robotul de tuns iarba poate tăia iarba umedă, dar iarba umedă se va acumula pe discul cu lame și pe roți, ceea ce înseamnă o curățare mai frecventă a utilajului.


Nu utilizați robotul în timpul furtunilor cu fulgere sau cu tunete, în cazul deteriorării circuitelor electronice, se recomandă deconectarea stației de încărcare și, de asemenea, deconectați cablul de delimitare, dacă este posibil.

Notă: Utilizarea robotului în ploaie nu este recomandată.

6.9 TĂIEREA GAZONULUI ÎN MAI MULTE ZONE

Conectați robotul de tuns iarba cu Bluetooth.

Prin modulul Bluetooth, robotul de tuns iarba poate fi conectat la telefonul mobil, Multi-Area-Cowing poate fi setat pe telefon, (Consultați ghidul APP pentru funcționarea detaliată). Interfața mobilă este prezentată mai jos:



< Multi-Area-Mowing

Second area

Area2_Per : 0 %

(The proportion of the second area in relation with the entire surface)

Area2_Dis : 0 m

(The distance (in meters) that the robot needs to reach the second area)

Third area

Area3_Per : 0 %

(The proportion of the third area in relation with the entire surface)

Area3_Dis : 0 m

(The distance (in meters) that the robot needs to reach the third area)

OK

Area2_Per: (a doua zonă _Procent)


Stabilește proporția zonei secundare în raport cu întreaga suprafață.

Area2_Dis: (a doua zonă _Distanță)

Acesta stabilește distanța (în metri) de care are nevoie robotul pentru a ajunge în zona secundară, urmând firul de delimitare. Se recomandă măsurarea distanței pe jumătatea celei de-a doua zone, astfel încât să fii sigur că robotul se va afla în a doua zonă atunci când începe tunsul.

De exemplu:

Suprafața totală de lucru este de 500 m², zona principală este de 250 m², zona secundară este de 150 m², a treia zonă este de 100 m², urmăriți exemplul de mai jos:



Robotul de tuns iarba va funcționa ca mai jos la fiecare 10 cicluri de lucru:

Aleatoriu de 5 ori, va începe să taie iarba imediat după ce a părăsit stația de încărcare;

Aleatoriu de 3 ori, se va deplasa în spatele stației de încărcare, mergând 40 de metri de-a lungul firului de delimitare, apoi începe să taie iarba.

De 2 ori aleatoriu, robotul se va deplasa în spatele stației de încărcare, mergând 65 de metri de-a lungul firului de delimitare, apoi începe să taie iarba.

7. INFORMAȚII DE ALERTĂ

Ecranul indicator digital va afișa informațiile despre defecțiunile robotului, enumerate mai jos:

Display	Eroare
E1	Eroare semnal de limită
E2	Robotul este ridicat
E3	Eroare de obstacol
E4	Eroare placa principală
E5	Eroare baterie
E6	Eroare Hall
E8	Defecțiune motor
E9	Eroare baterie
EA	Eroare de inclinare
EB	Eroare de răsturnare
EC	PCB supratemperatura
ED	Eroare temperatură de descărcare
EE	Eroare curent motor
EF	Eroare de sistem

1. Eroare semnal de limită

Dacă semnalul de delimitare este greșit - de exemplu, robotul se află în afara zonei de lucru, cablul de delimitare este greșit conectat sau întrerupt sau dacă nu există o sursă de alimentare, robotul se va întoarce în cerc căutând semnalul de delimitare și, în final se oprește; pe ecran apare: E1

Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să vă asigurați că robotul se află în zona de lucru și verificați dacă indicatorul LED de pe stația de încărcare este în permanență verde.

LED-ul stins ► fără alimentare.

LED-ul verde intermitent, delimitare întreruptă sau:

- cablu conectat incorect sau
- cablul slăbit de la conectorii stației de încărcare

2.Robotul este ridicat de la sol

Dacă senzorii de ridicare sunt activați în mod continuu timp de zece secunde, robotul se va opri și ledul de alertă va fi ROȘU. Vă rugăm să apăsați pe OK pentru a reporni.

Dacă acest mesaj de eroare apare des, vă rugăm să verificați dacă există obstacole mai înalte de 100 mm în zona de lucru. Dacă acestea există, mutați-le din zona de lucru sau modificați poziția cablului de delimitare pentru a exclude obiectele.

Ridicarea robotului de la sol poate fi cauzată de iarba înaltă din zona de lucru; vă rugăm să tăiați iarba la mai puțin de 60 mm.

3.Eroare de obstacol

În una din durmatoarele situații,robotul de tuns iarba se va opri, iar pe ecran apare: E3:

- se ciocnește de un obstacol în mod continuu timp de zece secunde
- se ciocnește de mai mult de 10 ori în 2 minute, atunci când tunde gazonul
- se ciocnește de mai mult de 5 ori când se deplasează de-a lungul perimetrului, înapoi la stația de încărcare.

Vă rugăm să apăsați pe OK pentru a reporni robotul.

Dacă acest mesaj de eroare apare des, vă rugăm să verificați dacă există obstacole mai înalte de 100 mm în zona de lucru și mutați aceste obstacole din zona de lucru sau modificați poziția cablului de delimitare pentru a exclude aceste obiecte.

4.Eroare placa principală

Robotul este controlat de o placă PCB principală, cu un MCU programat, un giroscop și circuite integrate. Dacă unele dintre aceste microcipuri sunt uzate sau au probleme, robotul se va opri și pe ecran se va afișa: E4. Apăsați întrerupătorul principal de alimentare și apoi încercați să reporniți robotul. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați un service autorizat RURIS.

5.Eroare baterie

Dacă butonul de pornire al robotului nu este apăsat în timpul încărcării, ecranul afișează: E5. Apăsați comutatorul principal de alimentare ON și apoi încercați să reporniți robotul.

6.Eroare Hall

Există patru magneți în capacul superior al robotului. Dacă pe ecran se afișează: E6 , vă rugăm să verificați dacă există părți metalice între magneți și punte. Scoateți piesele metalice dacă este necesar.

7.Defecțiune motor

Dacă motorul are probleme, robotul de tuns gazonul se va opri și ecranul va afișa: E8. Vă rugăm să verificați roțile din spate și discul de tăiere. Dacă sunt blocate, curățați-le. Apăsați întrerupătorul principal de alimentare și apoi încercați să reporniți robotul iarba. Dacă robotul nu poate porni, vă rugăm să contactați un service autorizat RURIS.

8.Eroare baterie la încărcare

Dacă robotul de tuns iarba este pe stație și bateria nu este încărcată complet în timpul de lucru programat, bateria este uzată sau defectă, ecranul va afișa „E9”. Vă rugăm să verificați dacă sursa de alimentare este OK și să curățați pinii de încărcare dacă este necesar. Apăsați întrerupătorul principal de alimentare și apoi încercați să reporniți robotul. Dacă problema persistă, înlocuiți bateria sau contactați serviciul.

9. Eroare de înclinare

Dacă robotul este înclinat în sus din orice parte spre, acesta se va opri și va afișa informația: „EA”. Vă rugăm să întoarceți robotul în poziția normală, apăsați OK pentru a reporni.

10. Eroare de răsturnare

Dacă robotul este răsturnat, se va opri și va afișa : „EB”. Vă rugăm să întoarceți robotul de tuns iarba în poziția normală și să apăsați OK pentru a reporni.

Dacă răsturnarea este cauzată de o pantă abruptă în zona de lucru, vă rugăm să modificați configurația cablului de delimitare pentru a evita pantele mari.

11. Supraîncălzire PCB

Dacă PCB-ul este supraîncălzit, ledul de alertă luminează intermitent în albastru, robotul de tuns iarba se va întoarce la stație pentru si va astepta ca temperatura acestuia să scadă iar ecranul va afișa „EC”.

Temperaturile ambientale ridicate peste 35°C, lumina puternică a soarelui sau înghețul cauzează acest lucru. În timpul verii, vi se recomandă să schimbați timpul de lucru, dimineața devreme

12. Temperatura bateriei anormală

Intervalul de temperatură al bateriei pentru descărcare este 0-75 °C, pentru încărcare este 0-45 °C. În afara acestui interval, robotul revine la stația de încărcare și așteaptă să se răcească sau să se încălzească. Ecranul va afișa „ED”.

În timpul verii, vi se recomandă să schimbați timpul de lucru, dimineața devreme. În timpul iernii, depozitați-l într-o zonă caldă.

13. Supracurent motor

Dacă motorul suprasolicitat, robotul se va opri și va afișa informația: „EE”.

Vă rugăm să verificați roțile din spate și discul de tăiere, să vedeți dacă sunt blocate de ceva, să curățați, și să reporniți robotul. Dacă nu poate porni, vă rugăm să contactați serviciul autorizat RURIS.

14. Eroare de sistem

Dacă apare o eroare de sistem, robotul se va opri și va afișa informația: „EF”. Apăsăți întrerupătorul principal de alimentare și apoi încercați să reporniți robotul. Dacă acesta nu poate porni, vă rugăm să contactați un service autorizat RURIS.

Notă: Vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual. Întreținerea sau instalarea defectuoasă nu este acoperită de garanție.

8. ÎNTREȚINERE

Verificați și curățați robotul în mod regulat și înlocuiți piesele uzate dacă este necesar, folosiți o perie uscată sau o cârpă umedă.

Atenție! Nu spălați robotul cu jet de apă.

Urmați aceste instrucțiuni de întreținere pentru o durată lungă de viață a robotului. Luați în considerare să vă duceți produsul la un service autorizat RURIS pentru o curățare completă, testare și reglare a tuturor funcțiilor, înlocuirea pieselor uzate și upgrade-uri de software.

Durata de viață a bateriei

Robotul de tuns iarba are o baterie litiu-ion care nu necesită întreținere. Această baterie este ușor de scos (vă recomandăm să o scoateți complet încărcată) și trebuie păstrată într-un loc uscat. Se recomandă încărcarea bateriei la fiecare trei luni pentru a se menține în cea mai bună stare.

Perioadele lungi de neutilizare, precum și temperaturile extreme (lumina directă a soarelui pe robotul de tuns iarba sau iarnă afară) vor limita semnificativ durata de viață a

bateriei. Prin urmare, vă rugăm să vă protejați robotul de temperaturi extreme, să luați bateria iarnă și să o încărcați complet din când în când.

Depozitarea pe timp de iarnă

Iarna, vă recomandăm să păstrați robotul și stația de încărcare într-o magazie sau garaj pentru a evita înghețul.

Următoarele pregătiri trebuie efectuate înainte de depozitarea pe timp de iarnă:

1. Curățați cu grijă utilajul
2. Încărcați complet bateria
3. Asigurați-vă că întrerupătorul principal de alimentare este OPRIT
4. Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare.
5. Deconectați încărcătorul/sursa de alimentare de la stația de încărcare.
6. Deconectați conexiunile cablurilor de delimitare de la stația de încărcare. Cablul de delimitare poate fi lăsat afara iarna, dar asigurați-vă că conexiunile sunt protejate pentru a preveni coroziunea.

Este recomandat să depozitați produsul în cutia utilajul pe un raft sau într-un garaj curat după ce l-ați curățat și încărcat.

Curățare și întreținere

Este important să păstrați robotul de tuns gazon curat.

Robotul va urca mai ușor pantele dacă roțile sunt curate, lamele vor tăia, de asemenea, mai bine dacă sunt curate și ascuțite - dar rețineți: când curățați lamele, vă rugăm să opriți întrerupătorul principal de alimentare și să folosiți mănuși de protecție. Nu folosiți niciodată un spălător de înaltă presiune pentru curățare.

Curățarea corpului

Utilizați o perie moale și/sau o cârpă umedă cu detergent de uz casnic.

Curățarea părții inferioare

Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OPRIT și purtați mănuși de protecție. Întoarceți robotul pe o parte pentru a-și expune partea inferioară, curățați discul cu lame și cadrul, folosind o perie moale sau o cârpă umedă. Rotiți discul pentru a vă asigura că se mișcă liber.

Curățarea pinilor de contact și a benzilor de încărcare

Utilizați un produs de curățare pentru metale pentru a curăța știfturile de contact și benzile de încărcare de pe robot/stația de încărcare. Îndepărtați frunzele sau resturile de iarbă din jurul știfturilor de contact și benzilor de încărcare pentru a asigura o încărcare eficientă.

Ascuțirea lamei de tăiere

AVERTIZARE!


Asigurați-vă că robotul este oprită complet și purtați mănuși de protecție înainte de curățarea, reglarea sau înlocuirea lamelor.

Pentru a asigura eficiența maximă de tăiere și siguranță, utilizați întotdeauna lame de schimb și piesele de montare a lamei originale, recomandate de producător, atunci când le înlocuiți.

Există trei lame pe robot care sunt montate pe disc. Aceste lame pot rezista până la 3 luni (dacă nu au lovit niciun obstacol). Vă rugăm să nu uitați să înlocuiți toate cele trei lame în același timp pentru un bun echilibru și o bună performanță de tăiere.


Înlocuirea lamelor

Folosiți o șurubelniță pentru a îndepărta șuruburile lamelor de tăiere. Apoi înlocuiți fiecare lamă și si strângeți șuruburile ferm. Asigurați-vă că lamele asamblate se pot învârti liber.




Înlocuirea bateriei

1. Deschideți capacul bateriei.
2. Apăsați butonul de blocare și scoateți bateria din cutia acesteia.
3. Înlocuiți bateria.
4. Introduceți bateria în cutie și asigurați-vă că aceasta s-a fixat pe poziție.
5. Închideți capacul bateriei.



Capac baterie



9. DEPANARE

9.1 DEPANARE: STAȚIE DE ÎNCĂRCARE

LED	Descriere	Soluție
Lumină stinsă	Fără alimentare	Verificați sursa de alimentare
Lumină verde aprinsă constant	Gata de lucru (Bateria complet încărcată, Cablul de delimitare OK)	Conexiune corectă
Verde intermitent	Cablul de delimitare întrerupt sau conectat greșit	Schimbați cele două capete ale firelor /verificați dacă firul de delimitare este întrerupt
Roșu	Se încarcă bateria	Așteptați încărcarea completă sau setați „Start” – „OK”.

9.2 DEPANARE: ROBOT

Nr.	Problema	Display	Problema posibila	Verificare
1	Robotul se învâрте în cerc și apoi se oprește	Ecranul digital afișază: E1	Eroare semnal de limită. Robotul se află în afara zonei de lucru. Cablul de delimitare este conectat greșit sau întrerupt. Nu există sursă de alimentare.	1. Asigurați-vă că robotul se află în zona de lucru. 2. Verificați dacă indicatorul LED de pe stația de încărcare este constant verde. 3. Dacă robotul de tuns iarbă rulează în afara perimetrului, într-un singur loc de mai multe ori, vă rugăm să verificați dacă există un cablu de înaltă tensiune în apropiere sau dedesubt. Schimbați poziția firului de delimitare.

				4. Dacă robotul de tuns iarbă rulează în afara limitei pe o pantă, evitați acea zonă schimbând poziția cablului de delimitare. 5. Reporniți robotul sau duceți-l la stația de încărcare.
2	Robotul s-a oprit în zona de lucru	Ecranul digital afișază: E2	Robotul de tuns iarbă a fost ridicat continuu timp de zece secunde	Verificați dacă există obstacole mai mici de 100 mm în zona de lucru și mutați-le în afara zonei de lucru sau modificați configurația cablului de delimitare pentru a le exclude.
3	Robotul s-a oprit în zona de lucru	Ecranul digital afișază: E3	Robotul este blocat și oprit, acest lucru se întâmplă atunci când senzorul de coliziune a fost declanșat de mai mult de 10 ori în decurs de 2 minute sau continuu peste zece secunde.	1. Verificați dacă robotul de tuns iarbă este prins de un obstacol sau blocat între tufișuri, copaci etc. Îndepărtați obstacolul sau evitați această zonă. 2. Verificați dacă iarbă din gazon este prea înaltă. Dacă da, vă rugăm să tăiați iarbă la mai puțin de 60 mm 3. Reporniți robotul de tuns iarbă sau duceți-l la stația de încărcare.
4	Robotul de tuns gazon s-a oprit	Ecranul digital afișază: E4	Eroare la placa principală	Apăsați întrerupătorul principal de alimentare și apoi încercați să reporniți robotul. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați un service.
5	Bateria nu poate fi încărcată.	Ecranul digital de afișare: E5	Eroare baterie Butonul de pornire al robotului nu este apăsat în timpul încărcării.	Apăsați întrerupătorul principal de pornire și apoi încercați să reporniți robotul.

6	Robotul de tuns iarba nu poate trece de autoverificarea programului, nu poate fi pornit	Ecranul digital afișază: E6	Există părți metalice între magneți și punte.	Scoateți piesele metalice dacă este necesar. Duceți aparatul la un service autorizat RURIS.
7	Robotul de tuns iarba s-a oprit în iarba înaltă	Ecranul digital afișază: E8/EE	Supracurent motor sau defecțiune motor, s-a oprit din cauza curentului prea mare din motor sau acesta are probleme.	1. Verificați dacă iarba este prea înaltă Tăiați iarba la mai puțin de 60 mm folosind o mașină de tuns iarba convențională. 2. Măriți înălțimea de tăiere. 3. Verificați dacă discul lamei este blocat. Dacă este necesar, curățați-l. 4. Verificați dacă roțile sunt blocate. 5. Reporniți robotul de tuns iarba sau duceți-l înapoi la stația de încărcare.
8	Bateria nu poate fi încărcată.	Ecranul digital afișază E9	Eroare baterie Contact greșit al pinilor de încărcare. Bateria a ajuns sfârșitul duratei de viață.	Vă rugăm să verificați dacă sursa de alimentare are o problemă sau să curățați pinii de încărcare dacă este necesar. Înlocuiți bateria.
9	Robotul s-a inclinat și s-a oprit	Ecranul digital afișază: EA	Robotul a fost pe o pantă de peste 35% pentru o lungă perioadă de timp.	Mutați robotul într-o zonă plată și reporniți-l
10	Robotul s-a răsturnat și s-a oprit	Ecranul digital afișază: EB	Robotul de tuns iarba s-a răsturnat	1. Dacă răsturnarea este cauzată de pante prea rigide în zona de lucru, vă rugăm să corectați configurația cablului de delimitare pentru a le evita. 2. Duceți robotul într-o zonă plată și reporniți-l.
11	Robotul se întoarce la stație și	Ecranul digital afișază: EC	Dacă PCB-ul este supraîncălzit, programul va trimite	1. În sezonul de vară, vă rugăm să setați timpul de lucru la

	rămâne acolo, deși este în intervalul de timp de lucru programat.		robotul înapoi la stație pentru a aștepta ca acesta să se răcească.	dimineața devreme; nu lăsați robotul de tuns iarba să funcționeze în timpul zilei, când temperatura este ridicată. 2. După ce PCB-ul s-a răcit, robotul revine în zona de lucru.
12	În timpul de lucru setat, robotul se întoarce la stație sau bateria nu poate fi încărcată de stația de încărcare	Ecranul digital afișază: ED	1. Dacă temperatura bateriei. este mai mare de 75°C, robotul va reveni la stația de încărcare. 2. Dacă temperatura bateriei. este mai mare de 45°C sau mai mică de 0°C, se va opri încărcarea și va aștepta în stație.	1. În sezonul de vară, vă rugăm să setați timpul de lucru la dimineața devreme; nu lăsați robotul de tuns iarba să funcționeze în timpul zilelor caniculare. 2. După ce s-a răcit robotul va reveni automat la programul setat.
13	Robotul de tuns iarba nu poate fi pornit	-	Apăsați tasta Pornire de pe tastatură pentru a porni robotul. Dacă tensiunea bateriei este prea scăzută, robotul nu poate fi pornit. Problema circuitului electric sau a pieselor electronice va cauza, de asemenea, această problemă, dacă aceasta va reapărea, vă rugăm să contactați un service autorizat RURIS	1. Asigurați-vă că întrerupătorul principal de alimentare este „ON”. 2. Când utilizați pentru prima dată robotul de tuns iarba, este posibil ca bateria să nu fie complet încărcată. Puneți robotul în stația de încărcare. 3. Pentru funcționare normală, apăsați tasta de pornire de pe panoul de control, apoi introduceți codul PIN și porniți robotul 4. Dacă robotul este încă oprit, vă rugăm să transportați robotul la stația de încărcare. Asigurați-vă că întrerupătorul principal de alimentare este „ON” pentru ca bateria să fie încărcată.

				5. Contactați un service autorizat RURIS.
14	Robotul nu poate intra în stația de încărcare		Dacă stația de încărcare nu este instalată corect, robotul nu poate intra în ea.	1. Asigurați-vă că indicatorul LED de pe stația de încărcare este verde constant. 2. Verificați dacă cablul de delimitare de sub și din fața încărcătorului este aliniat. 3. Verificați dacă stația de încărcare este poziționată corect. 4. Nivelati pământul de sub stația de încărcare.
15	Robotul se întoarce în cercuri de-a lungul firului de delimitare.	-	Cablul de mare putere aproape de firul de delimitare sau dedesubtul acestuia afectează semnalul de delimitare.	Verificați dacă există un cablu de mare putere aproape de cablul de delimitare sau sub acesta; schimbați poziția firului de delimitare.
16	Robotul se comportă anormal în jurul insulelor (straturi de flori, piscină etc.).		Cablul de delimitare plasat incorect în jurul insulelor	Mutați cablul de delimitare
17	Robotul de tuns iarba este foarte zgomotos.	-	Lama de tăiere deteriorată sau plină de reziduuri (benzi, frânghii, fragmente de plastic etc.) Motor de antrenare deteriorat. 5. Alte daune ale pieselor.	Schimbați lamele de tăiere în același timp. Eficiența de tăiere a depinde de lame, așa că vă rugăm să le păstrați în stare bună. Opriti robotul în siguranță, folosiți mănuși de protecție pentru a evita riscul de tăiere, îndepărtați reziduurile de pe lame. Reparați sau înlocuiți motorul.

10. DECLARAȚII DE CONFORMITATE

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE



Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae – Director Proiectare Producție

Descrierea masinii: ROBOTUL DE TUNS GAZON are rolul de a realiza lucrari de taiat iarba.

Numar de serie: de la XX RXR1550 0001 la XX RXR1550 9999 (Unde xx reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie)

Produsul: robot de tuns gazon

Model: RURIS

Tipul: RXR1550

Motor: electric

Latime de lucru: 180 mm

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, Directiva 2006/42/EC – cerinte de siguranta si securitate, Standardul EN ISO 12100:2010 – Masini. Securitate, Directiva 2014/35/UE, HG 409/2016 - privind echipamentele de joasa tensiune, Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019) am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2011- Securitatea masinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului și reducerea riscului

SR EN 301 489-1 V2.2.3:2020/ EN 301 489-1 V2.2.3:2019- Standard de compatibilitate electromagnetica (EMC) pentru echipamente radio și servicii. Partea 1: Cerințe tehnice comune. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetica

OSIST PREN 301 489-3 V2.3.0:2022- Standard de compatibilitate electromagnetica (EMC) pentru echipamente și servicii radio - Partea 3: Condiții specifice pentru dispozitivele cu rază scurtă de acțiune (SRD) care funcționează pe frecvențe între 9 kHz și 246 GHz - Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetica

SR EN 301 489-17 V3.2.4:2020/ EN 301 489-17 V3.2.4:2020- Standard de compatibilitate electromagnetica (EMC) pentru echipamente radio și servicii Partea 17: Condiții specifice pentru echipamente de transmisii de date de bandă largă. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetica

SR EN 61032:2002/ EN 61032:2001- Protecția persoanelor și a echipamentelor în carcasă. Calibre de încercare pentru verificare

SR EN 62133-2:2017/ EN 62133-2:2017- Acumulatori alcaline și alte acumulatori cu electrolit neacid - Cerințe de securitate pentru acumulatori etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în aplicații portabile. Partea 2: Sisteme cu litiu

SR EN 61960-3:2017/ EN 61960-3:2017- Acumulatori alcaline și alte acumulatori cu electrolit neacid - Acumulatori cu litiu pentru aplicații portabile. Partea 3: Elemente și baterii de acumulatori cu litiu, paralelipedice și cilindrice

SR EN 60335-2-29:2005/A11:2019/ EN 60335-2-29:2004/A11:2018- Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-29: Prescripții particulare pentru încărcătoare de baterie

SR EN 60335-1:2012/A2:2019/ EN 60335-1:2012/A2:2019- Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-1: Prescripții generale

SR EN 60335-1:2012/A15:2021/ EN 60335-1:2012/A15:2021- Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale

SR EN 60384-14-1:2016/ EN 60384-14-1:2016- Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 14-1: Specificație particulară cadru. Condensatoare fixe de antiparazitare pentru conectare la alimentare. Nivel de atestare DZ

SR EN 62233:2008/ EN 62233:2008- Metode de măsurare a câmpurilor electromagnetice ale aparatelor electrice de uz casnic și scopuri similare referitor la expunerea umană

SR EN 50525-2-11:2011/ EN 50525-2-11:2011- Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (U_0/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-11: Cabluri pentru aplicații generale. Cabluri flexibile cu izolație termoplastică de PVC

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice și aparate similare. Partea 1: Emisie

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, scule electrice și aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse

EN 61000-3-2:2019/ A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021- Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 3-2: Limite - Limite pentru emisiile de curenți armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază)

SR EN 61000-3-3:2014/A2:2021/ EN 61000-3-3:2013/A2:2021- Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 3-3: Limite - Limitarea variațiilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a flickerului în rețelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un curent nominal ≤ 16 A pe fază și care nu sunt supuse unor restricții de conectare

SR EN 61000-4-6:2014/ EN 61000-4-6:2014- Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-6: Tehnici de încercare și măsurare. Încercări de imunitate la perturbații conduse, induse de câmpuri de radiofrecvență

SR EN 50636-2-107:2015/A2:2020/ EN 50636-2-107:2015/A2:2020- Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-107: Prescripții particulare pentru cositoare de gazon tip robot cu alimentare electrică de la baterie

SR EN 50663:2018/ EN 50663:2017- Standard de produs pentru evaluarea conformității aparatelor electrice și electronice de putere mică cu restricțiile de bază referitoare la expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice (10 MHz - 300 GHz)

SR EN 50665:2018/ EN 50665:2017- Standard de produs pentru evaluarea echipamentelor electronice și electrice în legătură cu restricțiile de expunere umană la câmpuri electromagnetice (0 Hz - 300 GHz)

SR EN 62311:2008/ EN 62311:2008- Evaluarea echipamentelor electrice și electronice în funcție de restricțiile privind expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice (0 Hz - 300 GHz)

- **Directiva 2006/42/EC** - privind mașinile – introducerea pe piața a mașinilor
- **Directiva 2014/30/UE** - privind compatibilitatea electromagnetică (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, actualizată 2019);
- **Directiva 2014/35/UE, HG 409/2016** - privind echipamentele de joasă tensiune

Alte Standarde sau specificații utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calității
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **SR ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale.

Marca și numele fabricantului: N.D.G.M Co. Ltd

Nota: documentația tehnică este deținută de producător.

Precizare: Prezentă declarație este conformă cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobării.

Locul și data emiterii: **Craiova, 07.12.2022**

Anul aplicării marcajului CE: **2022**

Nr. înreg: **1395/07.12.2022**

Persoana autorizată și semnatura:



Ing. Stroe Marius Catalin
Director General al
SC RURIS IMPEX SRL

DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae – Director Proiectare Producție

Descrierea masinii: ROBOTUL DE TUNS GAZON are rolul de a realiza lucrari de taiat iarba. Numar de serie: de la XX RXR1550 0001 la XX RXR1550 9999 (Unde xx reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie)

Produsul: robot de tuns gazon

Model: RURIS

Tipul: RXR1550

Motor: electric

Latime de lucru: 180 mm

Nivelul de putere acustica masurat: 57.5 dB(A) **Nivelul de putere acustica garantat:** 61 dB
Nivelul de putere acustica este certificat de TUV SUD Certification and Testing prin raport nr. 704032121214-00 din 15.08.2022 in conformitate cu prevederile SR EN ISO 50636-2-107:2015/A2:2020

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova in calitate de producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, **Directiva 2006/42/EC** – cerinte de siguranta si securitate, Standardul EN ISO 12100:2010 – Masini. Securitate, **Directiva 2014/35/UE**, HG 409/2016 - privind echipamentele de joasa tensiune, **Directiva 2014/30/EU**, HG 487/2016 – privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

- **SR EN 50636-2-107:2015/A2:2020/ EN 50636-2-107:2015/A2:2020-** Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-107: Prescripții particulare pentru cositoare de gazon tip robot cu alimentare electrică de la baterie

Alte Standarde sau specificatii utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calitatii
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: **Craiova, 07.12.2022**

Anul aplicarii marcajului CE: **2022**

Nr. inreg: **1395/07.12.2022**

Persoana autorizata si semnatura:



Ing. Stroe Marius Catalin
Director General al SC
RURIS IMPEX SRL